



Gebrauchsanweisung

Bei dem Top Design handelt es sich um einen unkomplizierten Chronographen (Uhr mit Stoppfunktion).

Mit der Stopptaste (A) wird die Stoppuhr in Betrieb gesetzt. Mit der gleichen Taste wird die Stoppfunktion angehalten und im Bedarfsfall nochmals in Betrieb gesetzt. Mit der Resettaste (B) wird die angehaltene Stoppuhr wieder auf null zurückgesetzt.

Mit der Krone (K) können Sie die Zeit und das Datum der Uhr einstellen. Die Krone ist auf 2 Längen herausziehbar. Zieht man die Krone vorsichtig auf den ersten Abschnitt heraus, kann man das Datum einstellen. Hierzu bitte die Krone im Uhrzeigersinn drehen. Zieht man die Krone vorsichtig auf die nächste Position heraus, lässt sich die Uhrzeit einstellen.

Der kleine linke Kreis ist die Minutenanzeige der Stoppuhr, der untere Kreis ist die Sekundenanzeige der Stoppuhr und der rechte Kreis ist die 24 Stundenanzeige der Uhrzeit.

BITTE BEACHTEN:

AUF KEINEN FALL bei herausgezogener Krone (K) die Stoppuhr (A) und (B) betätigen, da sonst die Justierungen aller Funktionen der Stoppuhr verstellt werden und die Stoppuhr beim Nullen nicht mehr auf 0/12 zurückspringt.

Auf Ihre Uhr wird eine Garantie von 24 Monaten gewährt. Ausgeschlossen davon sind: normale Abnutzungen durch Tragen und Alterung, sowie alle Beschädigungen von Uhrteilen, die auf unsachgemäße Behandlung (die Nichtbeachtung der Bedienungs- und Pflegehinweise gilt als unsachgemäße Behandlung), Überbeanspruchung großer und schwerer Uhren, mangelnde Sorgfalt oder Unfälle zurückzuführen sind.

Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch

1.)

Kennzeichnung		Gebrauchshinweise				
Gehäuseboden	Zifferblatt	Waschen, Regen, Spritzer	Duschen	Baden	Schwimmen	Tauchen ohne Ausrüstung
nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
waterresistent 3 bar	nein	ja	nein	nein	nein	nein
waterresistent 5 bar	nein	ja	nein	nein	nein	nein
waterresistent 10 bar	WR 100	ja	ja	ja	ja	nein
waterresistent 20 bar	WR 200	ja	ja	ja	ja	ja

Der Zustand »waterresistent« gilt nur für fabrikneue Uhren. Äußere Einflüsse können jedoch die Wasserdichtigkeit beeinflussen.

- 2.) **Hohe Temperaturen vermeiden**
Vermeiden Sie es, Ihre Uhr im direkten Sonnenlicht oder an sehr warmen Orten längere Zeit liegen zu lassen. Das könnte Funktionsbeeinträchtigungen mit sich bringen. Lassen Sie Ihre Uhr auch nicht über längere Zeit an sehr kalten Orten liegen. Dadurch könnte sie vor- oder nachgehen.
- 3.) **Feuchte Umgebungen vermeiden**
Die Knöpfe nicht bedienen, wenn die Uhr nass oder feucht ist.
- 4.) **Vermeiden Sie starke Stöße**
Beim Anstoß schwerer Uhren entsteht eine gewaltige Kraftentwicklung ins Innere der Uhr. Dabei können Teile der Uhr brechen.
- 5.) **Vermeiden Sie starke Magnetfelder**
Halten Sie Ihre Uhr aus dem unmittelbaren Einflussbereich starker Magnetfelder fern. Im Allgemeinen wird aber die Funktion Ihrer Uhr nicht beeinflusst durch die Magnetfelder von Haushalts-, Fernseh- oder Stereogeräten.
- 6.) **Vermeiden Sie starke Chemikalien, Lösungsmittel und Gase**
Tragen Sie Ihre Uhr nicht in der Nähe starker Chemikalien, Lösungsmittel oder schädlichen Gasen. Wenn Ihre Uhr mit Benzinstoffen, Farbverdünnern, Alkoholen, Kosmetiksprays, Nagellack, Nagellackentfernern, Klebstoffen, Farben oder Entfärbungsmitteln in Berührung kommt, könnte eine Qualitätsverschlechterung oder Beschädigung des Gehäuses oder dessen Dichtungen, des Armbandes oder anderer Komponenten der Uhr auftreten.
- 7.) **Halten Sie Ihre Uhr sauber**
Reiben Sie jede Wasserspur und Feuchtigkeitsstelle vom Gehäuse, Glas oder Armband mit einem weichen, sauberen Tuch ab. Jeder Schmutz am Gehäuse oder am Armband könnte Hautausschlag leichter Form verursachen.
- 8.) **Periodische Inspektion**
Um die Uhr über lange Jahre im problemlosen Funktionszustand erhalten zu können, wird empfohlen, die Uhr alle 2 – 3 Jahre überprüfen zu lassen.